



Komponenter

BP	Bypass-spjäll, (motorstyrd)	ETV	Avluftstemperaturgivare ventilation	HG	Hotgas temperatur
CAT	Kapillärrör	EV	Förångare	HS	Värmebatteri
CD	Kondensör	EVi	Förångare, temperatur ingång	IT	Tilluftstemperaturgivare
CO	Kompressor, Inverterstyret	EVo	Förångare, temperatur utgång	OV	Uttemperaturgivare ventilation
CP	Kondenspump	FD	Torrfilter	RT	Rumstemperaturgivare
CT	Kondenstråg	FT	Flottör	SD	Avstängingsspjäll (tilluft), (motorstyrd)
ED	Avluftsspjäll (övertryck), (motorstyrd)	F1	Tilluftsfläkt	SF	Tilluftsfilter
EF	Frånluftsfilter	F2	Frånluftsfläkt		
		HE	Motströmsvärmväxlare		