



#### Komponenter

BP Bypass-spjäll (motorstyrd)  
 CP Kondenspump  
 CT Kondenstrång  
 ED Avluftsspjäll (övertryckt),  
 (motorstyrd)  
 EF Frånluftsfilter

ETV Avluftstemperaturgivare ventilation  
 FT Flottör  
 F1 Tilluftsflykt  
 F2 Frånluftsflykt  
 HE Motströmsvärmväxlare  
 HS Värmebatteri

IT Tilluftstemperaturgivare  
 OTV Utetemperaturgivare ventilation  
 RT Rumstemperaturgivare  
 SD Avstängningsspjäll (tilluft)  
 (motorstyrd)  
 SF Tilluftsfilter