



### Komponenter

BP	Bypass-spjäll (motorstyrd, tillval)
CH	Elektriskt eftervärmningsbatteri, (tillval)
CP	Kondenspump (tillval)
CT	Kondenstråg
ED	Avluftsspjäll (övertryck), (motorstyrd)

EF	Frånluftsfilter
ETV	Avluftstemperaturgivare ventilation
FT	Flottör
F1	Tilluftsfläkt
F2	Frånluftsfläkt
HE	Motströmsvärmväxlare
IF	Tilluftsfilter
IT	Tilluftstemperaturgivare

OTV	Utetemperaturgivare ventilation
PE	Tryckuttag för luftmängdsmätning, frånluft (tillval)
PHS	Elektriskt förvärmningsbatteri (tillval)
PI	Tryckuttag för luftmängdsmätning, tilluft (tillval)
RT	Rumstemperaturgivare
SD	Avstängningsspjäll (tilluft)