



### Komponenter

BP	Bypass-spjäll (motorstyrd, tillval)	ETV	Avluftstemperatgivare ventilation	IF	Tilluftsfiltter
CP	Kondenspump (tillval)	FT	Flottör	IT	Tilluftstemperatgivare
CT	Kondenstråg	F1	Tilluftsfläkt	OTV	Utetemperatgivare ventilation
ED	Avluftsspjäll (övertryckt), (motorstyrd)	F2	Frånluftsfläkt	RT	Rumstemperatgivare
EF	Frånluftsfiltter	HE	Motströmsvärmväxlare	SD	Avstängningsspjäll (tilluft)
		HS	Värmebatteri (tillval)		