



## Komponenter

BP Bypass-spjäll (motorstyrd)  
 CP Kondenspump  
 CT Kondenstråg  
 ED Motoriserat avluftsspjäll  
 EF Frånluftsfilter  
 ETV Avluftstemperaturgivare ventilation  
 FT Flottör  
 F1 Tilluftsfläkt

F2 Frånluftsfläkt  
 HE Motströmsvärmväxlare  
 HS Värmebatteri (tillval)  
 IT Tilluftstemperaturgivare  
 OTV Utetemperaturgivare ventilation  
 PE Tryckuttag för luftmängdsmätning, frånluft  
 PS Tryckuttag för luftmängdsmätning, tilluft

RT Rumstemperaturgivare  
 SD Motoriserat uteluftsspjäll  
 SF Tilluftsfilter  
 WHS Vattenbatteri för eftervärme (tillval)