



Komponenter

BP	Bypass (motorstyrt)
CH	Eftervärmebatteri (tillval)
CP	Kondenspump (tillval)
CT	Kondenstråg
ED	Avluftsspjäll (motorstyrt)
EF	Frånluftsfilter

ETV	Avluftstemperaturgivare
FT	Flottör
F1	Tillluftsfläkt
F2	Frånluftsfläkt
HE	Motströmsvärmväxlare
IF	Tillluftsfilter
IG	Tillluftsgaller (motorstyrt)

IT	Tilluftstemperaturgivare
OTV	Utetemperaturgivare
PE	Flödesmätning, frånluft
PHS	Förvärmebatteri (tillval)
PI	Flödesmätning, tilluft
RT	Rumstemperaturgivare
SD	Tilluftsspjäll (motorstyrt)