



Komponenter

| | | | | | |
|----|---|-----|-------------------------------------|-----|--|
| BP | Bypass-spjäll (motorstyrd, tillval) | ETV | Avluftstemperaturgivare ventilation | PE | Tryckuttag för luftmängdsmätning, frånluft |
| CH | Elektriskt eftervärmningsbatteri, (tillval) | FT | Flottör | PHS | Elektriskt förvärmebatteri (tillval) |
| CP | Kondenspump (tillval) | F1 | Tillluftsfläkt | PI | Tryckuttag för luftmängdsmätning, tilluft |
| CT | Kondenstråg | F2 | Frånluftsfläkt | RT | Rumstemperaturgivare |
| ED | Avluftsspjäll (övertryck), (motorstyrd) | HE | Motströmsvärmväxlare | SD | Avstängningsspjäll (tilluft), (motorstyrd) |
| EF | Frånluftsfilter | IF | Tillluftsfilter | | |
| | | IT | Tilluftstemperaturgivare | | |
| | | OTV | Utetemperaturgivare ventilation | | |