



Komponenter

BP	Bypass-spjäll (motorstyrd, tillval)	ETV	Avluftstemperaturgivare ventilation	PE	Tryckuttag för luftmängdsmätning, frånluft (tillval)
CH	Elektriskt eftervärmningsbatteri, (tillval)	FT	Flottör	PHS	Elektriskt förvärmebatteri (tillval)
CP	Kondenspump (tillval)	F1	Tillluftsfläkt	PI	Tryckuttag för luftmängdsmätning, tilluft
CT	Kondenstråg	F2	Frånluftsfläkt	RT	Rumstemperaturgivare
ED	Avluftsspjäll (övertryck), (motorstyrd)	HE	Motströmsvärmväxlare	SD	Avstängningsspjäll (tilluft), (motorstyrd)
EF	Frånluftsfilter	IF	Tillluftsfilter		
		IT	Tilluftstemperaturgivare		
		OTV	Utetemperaturgivare ventilation		