



Komponenter

BP	Bypass-spjäll (motorstyrd)	FT	Flottör	PHS	Elektriskt förvärmebatteri (tillval)
CH	Elektriskt eftervärmningsbatteri, (tillval)	F1	Tilluftsfläkt	PI	Tryckuttag för luftmängdsmätning, tilluft
CP	Kondenspump (tillval)	F2	Frånluftsfläkt	RT	Rumstemperaturgivare
CT	Kondenstrång	HE	Motströmsvärmväxlare	SD	Avstängningsspjäll (tilluft), (motorstyrd, fjäderåtergång)
ED	Avluftsspjäll (övertryck), (motorstyrd, fjäderåtergång)	IF	Tilluftsfilter		
EF	Frånluftsfilter	IT	Tilluftstemperaturgivare		
ETV	Avluftstemperaturgivare ventilation	OTV	Utetemperaturgivare ventilation		
		PE	Tryckuttag för luftmängdsmätning, frånluft		