



Komponenter

BP	Bypass-spjäll (motorstyrd, tillval)	ETV	Avluftstemperaturgivare ventilation	PE	Tryckuttag för luftmängdsmätning, frånluft (tillval)
CH	Elektriskt eftervärmningsbatteri, (tillval)	FT	Flottör	PHS	Elektriskt förvärmebatteri (tillval)
CP	Kondenspump (tillval)	F1	Tilluftsfläkt	PI	Tryckuttag för luftmängdsmätning, tilluft (tillval)
CT	Kondenstråg	HE	Motströmsvärmväxlare	RT	Rumstemperaturgivare
ED	Avluftsspjäll (övertryck), (motorstyrd)	IF	Tilluftsfilter	SD	Avstängningsspjäll (tilluft), (motorstyrd)
EF	Frånluftsfilter	IT	Tilluftstemperaturgivare		
		OTV	Utetemperaturgivare ventilation		